Alcatel Mobile Reflexes™

ote OmniPCX Office







ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Precauciones de empleo

Este teléfono autorizado de tipo DECT está destinado a un uso en relación con un autocommutador privado (PABX) inalámbrico ALCATEL.

Deben respetarse las siguientes condiciones de uso, especialmente teniendo en cuenta el uso de frecuencias radioeléctricas.

- Los equipos DECT sólo pueden ser utilizados para establecer enlaces entre puntos fijos en la medida en que estos enlaces no sean permanentes y que la potencia isótropa radiada equivalente a la antena sea inferior a 250 mW.
- Las condiciones de acceso a una red telepunto de los equipos DECT deben ser objeto de un convenio firmado con la empresa explotadora de la red telepunto autorizada en cuestión.
- La toma de alimentación de red debe estar próxima del cargador y de fácil acceso, para servir de dispositivo de interruptor eléctrico.
- Este teléfono está especialmente diseñado para un uso con un sistema ALCATEL como el que se describe en las instrucciones.
- Para el buen funcionamiento de su teléfono, evite exponerlo a condiciones desfavorables (lluvia, aire marino, polvo, etc.).
- El buen funcionamiento de su teléfono no está garantizado si la temperatura ambiental es inferior a -10°C o superior a +45°C.
- No debe poner en funcionamiento o utilizar su teléfono cerca del gas o de líquidos inflamables.

Acaba de escoger el **Mobile 100** o **200 Reflexes** y le damos las gracias: es un aparato fiable, concebido para simplificarle la vida.

Resumen

T.

4.

5.

Precauciones de empleo	p.	2
Su teléfono	p.	4
Pantalla e iconos asociados	•	6
Los primeros pasos	p.	10
Llamar		12
Su buzón de voz. Inicializar su buzón de voz. Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz. Consultar su buzón de voz.	-	15
Su teléfono se ajusta a sus necesidades Programar su marcación abreviada individual. Activar el vibrad (Mobile 200). Personalizar rápidamente el timbre.		17
Garantía y cláusulas	p.	19

Su teléfono

Conexión auriculares

- Borrar un carácter
- Volver al menú anterior
- Borrar un campo completo (pulsación larga)
- Colgar
- Volver a la pantalla de bienvenida
- Cortar el timbre
- Bloquear/desbloquear el teclado (pulsación larga)
- Activar / desactivar el vibrador (1) (pulsación larga)
- Directorio de empresa
- Personalización del teléfono (pulsación larga)⁽²⁾

Micrófono

- (I) Según modelo
- (2) Caso particular: desde la marcación abreviada individual: la pulsación larga permite crear y modificar una ficha de marcación abreviada



Pantalla e iconos asociados

Contiene una línea de iconos de estados y 3 líneas de 16 caracteres alfanuméricos. El Mobile 200 posee además un visualizador y un teclado retro iluminados.

1.1

Iconos de estados

Los iconos de estados se encuentran presentes en la pantalla de bienvenida e informan sobre el estado del teléfono.

- Nivel de carga de batería
- Inicialización del buzón de voz / Información para consultar
- (L) Rellamada de cita programada
- Desvío de llamada activado
- (H) Vibrador activo (Mobile 200)
- Timbre desactivado
- Calidad de recepción radio

Usted puede obtener información precisa sobre los iconos de estados gracias a las info-ayudas que aparecen cuando usted utiliza el navegador en la pantalla de bienvenida:





1.2

Iconos del menú

El menú es accesible desde la pantalla de bienvenida, pulsando la tecla Ok.



Permite acceder a todas la funciones que le ofrece el sistema.



Marcaciones abreviadas:

gestionar su marcación abreviada personal y acceder al directorio de la empresa



Bis:

recordar el último número marcado



· ccc

Desvío: desviar sus llamadas



Jesviai sus

Buzón de voz: consultar y enviar correo vocal y textos



intercepción de llamada:

responder a una llamada destinada a otro teléfono



Cita:

programar una hora de aviso de cita



Bloqueo sistema: prohibir el establecimiento de una llamada externa y la modificación de la programación



Personalización del teléfono:

programar su buzón de voz, elegir la melodía, el idioma...



Ajuste:

ajustar el contraste, activar o desactivar los bips, la iluminación...



Selección sistema



Instalación

1.3 Iconos de comunicación

- Enviar una llamada
- (сДэ) Recibir una llamada*
 - En comunicación*
- Llamada en espera*
- Acceder a las marcaciones abreviadas
- *** Transferir una llamada
- ## Pasar a frecuencia vocal
- Establecer una conferencia
- Poner en espera común
- *[] Retener una comunicación externa

^{*} En caso de llamadas múltiples, los iconos van acompañados de indicaciones que representan a los distintos interlocutores.

1.4

Cómo leer esta guía



Pulsar brevemente la tecla de navegación para acceder al MENÚ y para validar.



Desplazar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.



Desplazar la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha.



Utilizar las teclas del teclado para introducir las cifras y las letras.



Descripción de una acción o un contexto.



Informaciones importantes.

Pequeños iconos o texto pueden enriquecer estos símbolos. Todos los códigos implícitos o personalizados aparecen en el cuadro de códigos que figura en el folleto en anexo.

Los primeros pasos

2.1 Cargar el teléfono

Colocar la batería







Colocar la batería en la Deslizarla hasta cerrarla ranura siguiendo la referencia indicada en la etiqueta

• Cargar la batería



Conectar el cargador y colocar el teléfono en el soporte de carga



Tiempo de carga de las baterías Mobile 100: ~ 5 h 00 Mobile 200: ~ 3 h 00 Batería suplementaria: ~ 2 h 30

Características del adaptador sector

Entrada 230 V - 50 Hz Salida: 12 V DC - 500 mA

Cargar regularmente el teléfono. El teléfono puede estar en posición de parada o en funcionamiento.

Si el teléfono queda inutilizado y queda fuera del cargador durante varias semanas, retire su batería y guárdela aparte.

El Mobile I 00 funciona exclusivamente con la batería Ni-Mh y el Mobile 200 con la batería Li-lon.

2.2 Puesta en funcionamiento del teléfono



Apagar su teléfono

Pulsar la tecla encender/apagar (pulsación larga).

(encender/apagar : 100)

2.3 Acceder al MENÚ y navegación





Seleccionar una función del MENÚ Validar

) →





Dentro de la función usted puede desplazarse horizontalmente en los diferentes iconos

2.4 Accesorios

Existen varios modelos de cargador Existen varios modelos de fundas de protección. Pregunte a su instalador.

Para su uso en entorno industrial (polvo, limaduras, vapores de orígenes diversos y riesgo de caída), es imprescindible usar la bolsa especial protectora.

3 Llamar







Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor.

Llamar por marcación abreviada individual (Núm. individual)





3.3 Llamar a su interlocutor por su nombre



'Marcación Abreviada'

desea comunicarse



*En caso de respuestas múltiples, es posible mejorar la búsqueda completando la introducción con las letras sucesivas (segunda, tercera...)del nombre buscado. Pulsar I cuando no sepa una de las letras del nombre.

buscado



El timbre no suena si :



interlocutor*

- . El vibrador está activado, el icono vibrador activo aparece en la pantalla de espera
- . El timbre se corta, el icono timbre cortado aparece en la pantalla de espera

3.5 Durante la conversación

• Llamar a un segundo interlocutor





• Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

En comunicación, para recuperar el interlocutor en espera:



Recuperar el interlocutor en espera

• Transferir una llamada



Su buzón de voz

4.1 Inicializar su buzón de voz

El icono **Inicialización del buzón de voz**en la pantalla de bienvenida permite inicializar el buzón de voz. (inicialización del buzón de voz:



Introducir la contraseña y luego grabar su nombre según las instrucciones del guía vocal



La contraseña se utiliza para acceder al buzón de voz y para bloquear el teléfono.

4.2 Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz



4.3 Consultar su buzón de voz

Cuando recibe un mensaje, el icono **inicialización del buzón de voz** aparece en la pantalla de bienvenida. (inicialización del buzón de voz:)



• Para acceder a las funciones del buzón de voz

Puede desplazarse horizontalmente por los distintos iconos:



- ① Escuchar los mensajes
- 2 Borrar el mensaje actual
- 3 Recordar el remitente del mensaje
- 4 Enviar una copia del mensaje
- 5 Hacer una pausa en la escucha del mensaje
- **6** Retroceder 10 segundos
- Avanzar 10 segundos

Su teléfono se ajusta a sus necesidades



Programar su marcación abreviada individual (Núm. individual)

Su marcación abreviada individual contiene hasta 10 números:



^{*} Para introducir el nombre: las teclas del teclado numérico comportan letras que usted puede visualizar mediante pulsaciones sucesivas.

Ejemplo: pulsar dos veces seguidas la tecla 8 para mostrar la letra 'U'.



Activar el vibrador (Mobile 200)



Esta tecla permite pasar rápidamente del timbre al vibrador y viceversa.

5.3 Personalizar rápidamente el timbre

En función de su actividad, es posible modificar rápidamente los parámetros del timbre mediante una pulsación corta de la tecla **encender/apagar** y luego con la tecla **OK**.

(encender/apagar : OK : OK : O)



- ① Apagar el móvil
- ② Activar / desactivar el vibrador (Mobile 2000)
- 3 Activar /desactivar el timbre
- 4 Activar /desactivar el modo reunión (timbre progresivo)
- 3 Bloquear el teclado

Garantía y cláusulas

Aparte de la garantía legal que usted tiene, este aparato está garantizado por un año, piezas y mano de obra, a partir de la fecha que figura en su factura Sin embargo, si la garantía legal en vigor en su país es de más de 1 año, la garantía legal es la única aplicable

Cuando se reclame la garantía será necesario presentar la factura. Sin embargo, esta garantía no se aplica: en caso de uso no conforme con las instrucciones que figuran en este manual del usuario, defectos o deterioros ocasionados por el desgaste natural, deterioros debidos a causas externas al aparato (ej.: golpe, caída, exposición a una fuente de humedad, etc.), una instalación no conforme o modificaciones o reparaciones realizadas por personas no autorizadas por el fabricante o el vendedor

El uso de los equipos DECT no está garantizado contra interferencias provocadas por las demás utilizaciones autorizadas de frecuencias radioeléctricas

Declaración de conformidad

Alcatel Business Systems, declara que los productos Alcatel Mobile 100 Reflexes, Alcatel Mobile 200 Reflexes y Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes se consideran conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento europeo y del Conseio Estos equipos utilizan el espectro de frecuencia armonizada DECT y pueden usarse en el conjunto de los países de la Comunidad Europea, Suiza y Noruega

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager I. route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France El marcado CE indica que este producto es conforme a las siguientes directivas:



- 89/338/CEE (compatibilidad electromagnética)
- 73/23/CEE (baja tensión) 1999/5/CE (R&TTE)

Algunas funciones de su teléfono requieren una clave informática o son accesibles tras la programación por parte de su instalador

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Todos los derechos reservados. Alcatel Business Systems se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos en beneficio de su clientela.

Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

3EH 21044 ACAA Ed.01